

Hver kopi af EasyTac er licenseret til at køre på en computer. Hvis du har brug for at flytte softwaren til en ny computer skal du følge nedenstående trin for at overføre din licens:

1. Åbn EasyTac på den computer, der oprindeligt havde installeret den.
2. Klik på Hjælp -> Registrer for support og udfyld den registreringsformular, der åbnes.
3. Gå tilbage til EasyTac og klik på Hjælp -> Om EasyTac ...
4. Hold ALT-tasten nede, og tryk på L-tasten.
5. Klik på Ja for at nulstille licensen, og indsæt derefter "Software Activation Card" i smarttelefonkortlæser.
6. Afinstaller EasyTac fra den gamle computer.
7. Download og installer den nyeste version af EasyTac fra her .
8. Åbn EasyTac, og indsæt dit softwareaktiveringskort, når du bliver bedt om det.
9. Hvis du har internetadgang på din computer, skal du vælge den første mulighed (onlineanmodning). Ellers skal du vælge den anden mulighed (manuel anmodning).
10. Når du har indsendt din anmodning med en af de to indstillinger, svarer vi normalt med en genaktiveringskode indenfor 24 timer, på en mail.
11. Når du har modtaget dette, skal du åbne EasyTac, indsætte dit softwareaktiveringskort og vælge tredje mulighed (allerede modtaget kode) og indtast den genaktiveringskode, vi har givet dig.